

Sicherheitshinweise und Warnhinweise Controller und Fernbedienungen

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Montage oder Inbetriebnahme aufmerksam durch, um mögliche Schäden bei Nichtbeachtung zu vermeiden.

Anwendung: Die Controller und Fernbedienungen dienen ausschließlich zum Schalten, Dimmen und Steuern von Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung im Innenbereich.



Sicherheitshinweise und Warnhinweise Controller und Fernbedienungen

Allgemein



- Montage, Inbetriebnahme und Wartung darf nur unter Beachtung der Montageanleitung erfolgen.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.
- Beachten Sie die Bedienungsanleitungen des Controllers oder der Fernbedienung.
- Bei Erweiterung oder Instandsetzung verwenden Sie nur Radium Originalteile. Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.
- Wenn Sie Fragen zu dem Produkt haben, die aus dem Dokument nicht hervorgehen, wenden Sie sich an Radium Lampenwerk GmbH.

Handhabung



- Die Inbetriebnahme des Controllers darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder auch zum Totalausfall kommen.
- Für den sicheren Betrieb beachten Sie alle Punkte der Montageanleitungen inkl. der verwendeten Betriebsmittel.
- Steckverbindungen und Klemmverbindungen sind auf ordnungsgemäßen Sitz vor Inbetriebnahme zu prüfen.
- Im Fehlerfall darf das Produkt nicht mehr in Betrieb genommen werden und es muss vor einer erneuten Inbetriebnahme die Ursache des Fehlers beseitigt werden.
- Belasten Sie das Produkt nicht mechanisch durch Biegen, Verdrehen oder Zugkräften an den Zuleitungen oder Steckverbindungen.
- Kabel und Steckverbindungen an dem Controller sind mit maximal 84W belastbar (24V/3,5A). Überschreiten Sie die angegebene Leistung nicht. Die Leistung pro Meter des LED-Streifens entnehmen Sie bitte aus der Montageanleitung oder von dem Typenschild auf dem Gehäuse (Produktlabel). Für Schäden, die bei unsachgemäßem Betrieb (z.B. Überlastung) entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Betriebsumgebung



- Der Betrieb der Controller und Fernbedienungen mit der Schutzart IP00/20 ist nur im Innenbereich geeignet und darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt sein.
- Achten Sie auf die angegebenen zulässigen Umgebungstemperaturen für eine möglichst lange Lebensdauer. Die Werte entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Montageanleitung.
- Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Setzen Sie das Produkt keinen brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln aus.

Reinigung

- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Vor dem Reinigen ist der Controller spannungsfrei zu schalten.

Umwelt und Entsorgung

- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien umweltgerecht. Elektronische Bauteile und Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

OKM 4104119 V01