

Consignes de sécurité et avertissements relatifs aux manettes et aux télécommandes

Radium

Consignes de sécurité et avertissements relatifs aux contrôleurs et aux télécommandes

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant le montage ou la mise en service afin d'éviter d'éventuels dommages causés par leur non-respect.

Application : Les contrôleurs et les télécommandes sont utilisés exclusivement pour allumer, éteindre et contrôler l'éclairage d'accentuation ou l'éclairage général à l'intérieur.



Consignes de sécurité et avertissements relatifs aux contrôleurs et aux télécommandes

En général



Le montage, la mise en service et la maintenance ne peuvent être effectués que conformément aux instructions de montage.

Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

Veuillez vous référer au mode d'emploi du contrôleur ou de la télécommande.

Pour toute extension ou réparation, utilisez exclusivement des pièces d'origine Radium. Le produit ne doit en aucun cas être altéré ou modifié.

Si vous avez des questions concernant le produit qui ne sont pas traitées dans ce document, veuillez contacter Radium Lampenwerk GmbH.

manutention



Le contrôleur ne doit être mis en marche que lorsqu'il est hors tension. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages, des dysfonctionnements, voire une panne totale.

Pour une utilisation en toute sécurité, veuillez respecter tous les points des instructions de montage, y compris ceux relatifs à l'équipement utilisé.



Avant la mise en service, il convient de vérifier que les connexions des fiches et des pinces sont correctement positionnées.

En cas de dysfonctionnement, le produit ne doit pas être remis en service et la cause du dysfonctionnement doit être éliminée avant toute remise en service.



Ne soumettez pas le produit à des contraintes mécaniques en le pliant, en le tordant ou en appliquant des forces de traction sur les fils ou les connecteurs.

Les câbles et connecteurs du contrôleur sont conçus pour une charge maximale de 84 W (24 V/3,5 A). Ne dépassez pas cette puissance. La consommation électrique par mètre de strip LED est indiquée dans la notice d'installation ou sur la plaque signalétique du boîtier (étiquette produit). Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte (par exemple, une surcharge).

environnement d'exploitation



Les contrôleurs et les télécommandes de classe de protection IP00/20 sont uniquement destinés à un usage intérieur et ne doivent pas être exposés à l'humidité.

Pour garantir une durée de vie optimale, veuillez respecter les températures ambiantes admissibles spécifiées. Ces valeurs sont indiquées dans la notice d'installation correspondante.

Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil.

Ne pas exposer le produit à des gaz, vapeurs ou solvants inflammables.

nettoyage

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.

Le contrôleur doit être éteint avant le nettoyage.

Environnement et élimination des déchets

Éliminez les emballages de manière écologique. Les composants électroniques et les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

OKM 4104119 V01