

Sicherheitshinweise und Warnhinweise Netzteile

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Montage oder Inbetriebnahme aufmerksam durch, um mögliche Schäden bei Nichtbeachtung zu vermeiden.

Anwendung: Die Netzteile dienen ausschließlich zur Spannungsversorgung von LED-Streifen und Controllern für die Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung im Innenbereich.



Sicherheitshinweise und Warnhinweise Netzteile

Allgemein



Montage, Inbetriebnahme und Wartung darf nur unter Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der Netzteile, welche für den Betrieb verwendet werden.

Bei Erweiterung oder Instandsetzung verwenden Sie nur Radium Originalteile. Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.

Wenn Sie Fragen zu dem Produkt haben, die aus dem Dokument nicht hervorgehen, wenden Sie sich an Radium Lampenwerk GmbH.

Die Montageanleitung ist vor der Inbetriebnahme zu beachten.

Handhabung



Das Arbeiten an dem Netzteil darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder auch zum Totalausfall kommen.

Für den sicheren Betrieb beachten Sie alle Punkte der Montageanleitungen inkl. der verwendeten Betriebsmittel.

Steckverbindungen und Klemmverbindungen sind auf ordnungsgemäßen Sitz vor der Inbetriebnahme zu prüfen.

Im Fehlerfall darf das Produkt nicht mehr in Betrieb genommen werden und es muss vor einer erneuten Inbetriebnahme die Ursache des Fehlers beseitigt werden.

Belasten Sie das Produkt nicht unnötig mechanisch durch Biegen, Verdrehen oder Zugkräfte an den Zuleitungen oder Steckverbindungen.

Beachten Sie die zulässige Last des Netzteils. Überschreiten Sie die angegebene Leistung des Netzteils nicht. Die zulässige Leistung des Netzteils entnehmen Sie bitte der Montageanleitung oder dem Typenschild auf dem Gehäuse (Produktlabel). Für Schäden, die bei unsachgemäßem Betrieb (z.B. Überlastung) entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Betriebsumgebung



Der Betrieb des Netztes mit der Schutzart IP00/20 ist nur im Innenbereich geeignet und darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt sein.

Achten Sie auf die angegebenen zulässigen Umgebungstemperaturen für eine möglichst lange Lebensdauer. Die Werte entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Montageanleitung.

Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

Setzen Sie das Produkt keinen brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln aus.

Reinigung

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.

Vor dem Reinigen ist das Netzteil spannungsfrei zu schalten.

Umwelt und Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien umweltgerecht. Elektronische Bauteile und Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

OKM 4104121 V01