

Consignes de sécurité et avertissements relatifs aux alimentations électriques

Radium

Consignes de sécurité et avertissements relatifs aux alimentations électriques

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant le montage ou la mise en service afin d'éviter d'éventuels dommages causés par leur non-respect.

Application : Ces alimentations sont exclusivement utilisées pour alimenter en tension les strips LED et les contrôleurs destinés à l'éclairage d'accentuation ou général dans les espaces intérieurs.



Consignes de sécurité et avertissements relatifs aux alimentations électriques

En général



Le montage, la mise en service et la maintenance ne peuvent être effectués que conformément aux instructions de montage.
Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
Veuillez respecter les consignes de sécurité et les manuels d'utilisation des alimentations électriques utilisées.
Pour toute extension ou réparation, utilisez exclusivement des pièces d'origine Radium. Le produit ne doit en aucun cas être altéré ou modifié.
Si vous avez des questions concernant le produit qui ne sont pas traitées dans ce document, veuillez contacter Radium Lampenwerk GmbH.
Les instructions de montage doivent être respectées avant la mise en service.



manutention



Toute intervention sur l'alimentation électrique doit être effectuée uniquement lorsque celle-ci est hors tension. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages, des dysfonctionnements, voire une panne totale.
Pour une utilisation en toute sécurité, veuillez respecter tous les points des instructions de montage, y compris ceux relatifs à l'équipement utilisé.
Avant la mise en service, il convient de vérifier que les connexions des fiches et des pinces sont correctement positionnées.
En cas de dysfonctionnement, le produit ne doit pas être remis en service et la cause du dysfonctionnement doit être éliminée avant toute remise en service.
Ne soumettez pas le produit à des contraintes mécaniques inutiles en le pliant, en le tordant ou en appliquant des forces de traction sur les fils ou les connecteurs.
Respectez la charge admissible de l'alimentation. Ne dépassez pas la puissance de sortie spécifiée. Consultez les instructions d'installation ou la plaque signalétique sur le boîtier (étiquette du produit) pour connaître la puissance de sortie admissible de l'alimentation. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte (par exemple une surcharge).



environnement d'exploitation

Le bloc d'alimentation avec classe de protection IP00/20 est uniquement destiné à un usage intérieur et ne doit pas être exposé à l'humidité.
Pour garantir une durée de vie optimale, veuillez respecter les températures ambiantes admissibles spécifiées. Ces valeurs sont indiquées dans la notice d'installation correspondante.
Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil.
Ne pas exposer le produit à des gaz, vapeurs ou solvants inflammables.

nettoyage

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.
L'alimentation électrique doit être coupée avant le nettoyage.

Environnement et élimination des déchets

Éliminez les emballages de manière écologique. Les composants électroniques et les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
--

OKM 4104121 V01